

涡街流量计使用注意事项

隔爆型涡街流量计，绝对不能在通电状态下在爆炸危险界区内打开仪表设备外壳，否则会产生非安全火花，有现场发生爆炸的危险。在检修时要注意保护流量计外壳，尤其是隔爆接合面不能受损伤，否则影响其防爆性能。

涡街流量计漩涡发生体长时间使用，发生体表面会沾污，影响其测量精度，故应定期将涡街流量计发生体从管道中取出，用酒精或汽油进行清洗。

应定期检查涡街流量计的零点，对于插入式涡街流量计检查仪表零点非常方便，只需将涡街流量传感器旋转 90° 即可，零点偏离较大时进行调零。